



Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe

E18 – Schalter für Nebelschlußleuchte
F216 – Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, in der Steckdose für Anhängerbetrieb
H15 – Warnsummer für Einparkhilfe hinten
J446 – Steuergerät für Einparkhilfe, im Kofferraum rechts
K13 – Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
L46 – Lampe für Nebelschlußleuchte links
T3 – Steckverbindung, 3-fach
T5i – Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links unten, im Leitungsstrang eingewickelt
T6a – Steckverbindung, 6-fach, am Schlußlicht links
T6b – Steckverbindung, 6-fach, am Schlußlicht rechts
T13 – Steckverbindung, 13-fach
T16c – Steckverbindung, 16-fach
T17 – Steckverbindung, 17-fach, am Lichtschalter
T32 – Steckverbindung, 32-fach, blau
U10 – Steckdose für Anhängerbetrieb

(A88) – Verbindung (NSL), im Schalttafelleitungsstrang
(B237) – Plusverbindung (Einparkhilfe), im Leitungsstrang Innenraum
(W4) – Verbindung -1- (Nebelschlußleuchte), im Leitungsstrang hinten
(W25) – Verbindung -2- (Nebelschlußleuchte), im Leitungsstrang hinten

* – Nur bei Fahrzeugen ohne Anhängerbetrieb
** – Nur bei Golf Variant/ Bora Variant
*** – Nur bei Golf/ Bora Limousine
–•••– Nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange